



- ES Retire el cartucho usado y lave la jarra y la tapa con detergente apto para vajilla.
- EN Remove an used cartridge and wash the pitcher, its lid and the water reservoir with a mild detergent.
- FR Enlevez la cartouche filtrante usée et lavez l'intérieur de la carafe avec un détergent léger.
- PT Remova uma recarga usada e lave o jarro, a tampa e o reservatório de água com um detergente suave.
- HU Távolítsa el az elhasznált szűrőpatront és a szűrőkancsó belsejét mosogassa ki kímélő hatású mosogatószerrel.

AR قم بإزالة الخرطوشة المستخدمة واغسل الإبريق، والغطاء وخزان الماء بمطهر خفيف.



- ES Sumerja el cartucho filtrante sustituto en agua fría durante 15 minutos retirando previamente el papel que lo cubre.
- EN Remove foil from a filter replacement cartridge and immerse it in cold water for 15 minutes.
- FR Plongez la nouvelle cartouche filtrante dans l'eau froide pendant 15 minutes.
- PT Retire a cobertura da recarga de substituição do filtro e mergulhe-o em água fria durante 15 minutos.
- HU Az új szűrőpatront tegye 15 percre hideg vízbe.

AR قم بإزالة الرقاقة من خرطوشة استبدال الفلتر واغمرها في ماء بارد لمدة 15 دقيقة.



- ES Introduzca el cartucho filtrante sustituto en el interior de la jarra.
- EN Insert the filter replacement cartridge in the water reservoir.
- FR Installez la cartouche filtrante sur la carafe.
- PT Insira a recarga de substituição do filtro no reservatório.
- HU Helyezze be a szűrőpatront a kancsóba.

AR قم بإدراج خرطوشة استبدال الفلتر في خزان الماء.



- ES Eche agua en el tanque interno. Después del filtrado, vacíe la jarra y repita el proceso.
- EN Pour water into the internal tank. After filtering, empty the water filter jug and repeat the process.
- FR Remplissez le réservoir supérieur. Après filtrage, jetez l'eau et répétez l'opération.
- PT Encha com água o reservatório interno. Depois de filtrada, esvazie o filtro de água do jarro e repita o processo.
- HU Töltse meg vízzel a belső tartályt. Az átszűrés után a kancsó szűrőjéből öntse ki a vizet és ismételje meg a műveletet.

AR صب الماء في الخزان الداخلي. وبعد الترشيح، أفرغ إبريق فلتر الماء وكرر العملية.



- ES Use la rueda para marcar en el indicador el mes en el que debe cambiar el cartucho filtrante.
- EN Use the knob to mark the month of filter cartridge exchange on the indicator.
- FR Tournez le bouton du dateur sur le mois correspondant au changement de cartouche.
- PT Use o botão de controlo para marcar o mês da mudança da recarga do filtro no indicador.
- HU Állítsa be a forgatógombbal a mércén azt a hónapot, amikor a betétet ki kell cserélni.

AR استخدم المقبض لوضع علامة على الشهر الذي تم خلاله استبدال خرطوشة الفلتر على المؤشر.



- ES La jarra con filtro de agua está lista para su uso.
- EN Water filter jug is now ready to use.
- FR La carafe filtrante est maintenant prête à l'emploi.
- PT O jarro de filtrar água está agora pronto para ser usado.
- HU A vízsűrős kancsó ezzel készen áll a használatra.

AR إبريق فلتر الماء جاهز الآن للاستخدام.

- ES**
- El filtro debe ser sustituido después de filtrar 100-150 litros de agua dependiendo de su dureza, cada 4 semanas aproximadamente.
 - No filtre agua con una temperatura superior a 30°C.
 - Protéjase de los rayos solares.
 - Mantenga siempre el filtro en contacto con el agua para protegerla del desarrollo de microbios.
 - El agua filtrada que lleve un tiempo en la jarra no debe ser utilizada.
 - Siga las recomendaciones incluidas en el manual de usuario cuando cambie el filtro.

- EN**
- The filter needs to be replaced after filtering 100-150 liters of water depending on its hardness, approximately every 4 weeks.
 - Do not filter water with the temperature above 30°C.
 - Protect from sunlight.
 - Always keep the filter in contact with water to protect it from an expansion of microbes.
 - The filtered water, that has been staying in the jug for some time should not be used.
 - Follow the recommendations included in user's manual when exchange the filter.

- FR**
- La cartouche est à changer après filtrage de 100 à 150 litres d'eau, en fonction de la dureté de l'eau. En moyenne toutes les 4 semaines.
 - La température de l'eau à filtrer ne peut dépasser 30°C.
 - N'exposez pas la carafe aux rayons du soleil.
 - La cartouche filtrante installée dans son logement doit toujours être immergée dans l'eau filtrée.
 - N'utilisez pas d'eau filtrée ayant séjourné trop longtemps dans la carafe.
 - Pour changer le filtre, respectez les indications de la notice.

- PT**
- O filtro precisa ser substituído após filtrar 100-150 litros de água, dependendo da sua dureza, aproximadamente a cada 4 semanas.
 - Não filtre água com temperatura superior a 30°C.
 - Mantenha-o afastado da luz solar.
 - Mantenha o filtro sempre em contacto com a água para protegê-lo da propagação de micróbios.
 - A água filtrada, que ficou no jarro durante algum tempo, não deve ser usada.
 - Siga as recomendações indicadas no manual do utilizador quando mudar o filtro.

- HU**
- A szűrőbetétet 100-150 liter víz szűrése után, átlagosan négy hetente egyszer, a víz keménységétől függően kell cserélni.
 - 30°C melegebb vizet nem szabad szűrni.
 - Ne tegye ki a szűrőt közvetlen napsugárzásnak.
 - A szűrőbetét mindig merüljön el a szűrt vízben.
 - Hosszabb ideig kancsóban álló szűrt vizet mindig öntse ki.
 - A szűrőbetét cseréje során tartsa be a használati utasítást.

- AR**
- يجب استبدال الفلتر بعد تصفية 100-150 لتر من الماء بناءً على صلابته، تقريباً كل 4 أسابيع.
 - لا تقم بتصفية الماء مع درجة حرارة فوق 30 درجة مئوية.
 - يجب حمايته من أشعة الشمس.
 - احتفظ دائماً بالفلتر عند اتصاله بالماء لحمايته من الميكروبات.
 - ينبغي عدم استخدام الماء المصفى، الذي تواجد في الإبريق لبعض الوق.
 - اتبع التوصيات المدرجة في دليل المستخدم عند استبدال الفلتر.